

- Vite hvor refleksvesten er.
 - Finn frem og monter varseltrekanten
Hvor bør varseltrekant plasseres?
-

- Største tillatte totalvekt på tilhenger som denne bilen kan dra?
 - Hvor tung henger kan du trekke med førerkort kl B?
 - Konsekvenser for tung tilhenger.
 - Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå?
 - Hvilke ulemper kan oppleves dersom bilen er for tungt lastet?
-

- Riktig dekkdimensjon på denne bilen?
Kontroller at dekkene har riktig dimensjon.
 - Hvor stor bæreevne må dekkene på denne bilen ha (Loadindeks – li)?
Kontroller at dekkene har riktig bæreevne.
 - Kontroll av mønsterdybde.
Risiko ved kjøring med for lite mønsterdybde?
 - Riktig lufttrykk i dekkene på denne bilen?
Kontroller lufttrykk.
 - Kontroller dekk/felger for skader.
Hvilke skader er mest vanlig?
 - Kontroller slitasjen på begge forhjul.
Hva kan slitasjen fortelle deg?
-

- Kontroller at lydhornet virker
- Kontroller at lyshornet virker

Godt synlig, utenfor tettbebyggelse min. 150m unna, sentrum vurdere ut fra forholdene (50m unna).

Se vognkort punkt 8

Se vognkort/førerkortforskriften

**Ulovlig, veigrep forhjul/styreegenskaper, kursstabilitet, bremselengde og blendingsfare.
Motor/clutch etc.**

Se vognkort punkt 8

Kjøreegenskaper, bremselengde, blendingsfare

**Se vognkort punkt 12, sammenlign med dekket
Eks. 215/50R17**

Se vognkort punkt 12, sammenlign med dekket

**Sommerdekk minimum 1,6 mm / vinterdekk minimum 3 mm
Dårlig veigrep / vannplaning**

**Instruksjonsbok / merke i dørkarm eller tanklokk
Visuelt eller med lufttrykkmåler**

Rifter / sår på dekk siden, bulker / skrammer i felgkant

**Mest slitt på midten – for mye lufttrykk
Mest slitt på sidene – for lite lufttrykk
Mest slitt på den ene siden – forstillingen**

Bruk hornet «tuta»

Bruk lyshornet (blink med fjernlyset)